



INDICE	DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QTD	ÍNDICE	DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QTD
A	1208MP PARF 4,0 X 50 CBÇ CHATA FILIPS	1208MP	6				
B	1058MP - CANTONEIRA METALICA 4 FUROS	1058MP	4				
C	PARAFUSO 4X20 CABECA CHATA	1109MP	16				
D	5052MP - ACES BUCHA PLASTICA ROSCA	5052MP	4				
E	3344MP - ACES SAPATA NIVELADORA REDONDA	3344MP	4				
F	GIZ DE CORRECAO FREIJO	4914MP	1				
G	GIZ DE CORRECAO OFF	4526MP	1				



DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQÜÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

TERMO DE GARANTIA

Indékes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias apartir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor. Dentro do processo produtivo de camadas de pintura nos painéis não permite a aderencia de pragas (insetos no geral)ou fungos, bolor, mofo... por esse motivo não sai de dentro da empresa nada com esses sinistros, com isso a garantia não cobre esses sinistros que venham a ser causados por variantes na localidade onde o móvel for montado.


AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA
E O DO REVESTIMENTO; EX: 10083.02PC - 1441

SEQUENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL	COR_1	COR_2	COR_3	COR_4	QTD
1	10083.02PC	MON LATERAL 775X622 25MM	775	625	25	MDP	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1
2	10083.03PC	MON LATERAL 775X295 25MM	775	295	25	MDP	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	2
3	10083.01PC	MON TAMPO MESA 1100X900 22MM	1100	900	22	MDF	764 - OFF-WHITE	764 - OFF-WHITE	764 - OFF-WHITE	764 - OFF-WHITE	1


AMIGO MONTADOR






SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO,
ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE-SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA
POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM.

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES
DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA.
OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA
REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO,
COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.



CARGA SUPORTÁVEL
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO
NO DESENHO ACIMA REFERE-SE A OBJETOS
DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME
SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.



PASSO 01 	PASSO 02 <p>UNIR A PEÇA "1" E "2", USANDO O PARAFUSO "A" USE UMA FURADEIRA OU CHAVE PHILIPS.</p> <p>ALINHE AS 2 PEÇAS E COLOQUE O PARAFUSO NO FURO DA PEÇA "1" E ENCAIXE NO FURO DA PEÇA "2" DEPOIS APERTE E FIXE O PARAFUSO.</p>	PASSO 09 	PASSO 10 <p>FINALIZE ROSQUEANDO A PEÇA "E" NA PEÇA "D". VIRE A MESA NA POSIÇÃO ORIGINAL.</p>
PASSO 03 	PASSO 04 <p>APÓS JA TER FIXADO A PRIMEIRA PEÇA "2", PEGUE A OUTRA PEÇA "2", E FAÇA O MESMO PROCESSO.</p>	PASSO 11	PASSO 12
PASSO 05 	PASSO 06 <p>FORRE O CHÃO E VIRE A PEÇA "3" O TAMPO COM A PINTURA VIRADA PARA BAIXO, ALINHE A BASE EM "X" QUE VOCÊ JA MONTOU NO MEIO DO TAMPO, COM A CANTONEIRA "B" E 4 PARAFUSOS "C" UNA NAS LATERAIS DA BASE E O TAMPO DA MESA.</p>	PASSO 13	PASSO 14
PASSO 07 	PASSO 08 <p>USANDO O MARTELO BATA A PEÇA "D" NO FURO QUE HÁ NO TOPO DOS PÉS DA MESA. USE DE PREFERÊNCIA MARTELO DE BORRACHA PARA NÃO DANIFICAR A PEÇA.</p>	PASSO 15	PASSO 16